

■各部の名称

フェイスパネル

- LED ライト (白色) ・赤外線

本体

- メタックスパウダー使用
- サイズ
幅 924mm× 奥行 853mm× 高さ 1,343mm
- 消費電力：10W

リモコン



タイマー表示部

- 停止までの残り時間を表示

TEMP ボタン

- 「LOW」「HIGH」切替

TIMER ボタン

- 押す度に 5 分加算
最大 60 分

後部



電源コード

- 長さ約 80cm

ソファ

- LED ライト (白色 ・ 赤色)
- LOW モードは 33 ～ 35℃
- HIGH モードは 38 ～ 40℃

カバー

- 開閉の際は持ち手を両手で持ちゆっくりと上げ下げしてください
- カバーは途中で止まりません。最後まで持ち上げてください

カバーを閉じた状態



カバーを開いた状態


持ち手



消灯



点灯



●この度は、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

- 低温やけどを防ぐために温度過昇防止装置がついていますが、個人差もございますので、熱いと感じられた方はご使用を中止してください。
- 本体及びコード、リモコンを開けて分解したり改造したりしないでください。
- 本体及びコード、リモコンは水のかかるような所、湿度の高い所では使わないでください。
- 停電のときはただちに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。

■各部の名称

フェイスパネル

- LED ライト (赤色) ・赤外線

本体

- メタックスパウダー使用
- サイズ
幅 924mm× 奥行 853mm× 高さ 1,343mm
- 消費電力：10W

リモコン



タイマー表示部

- 停止までの残り時間を表示

TEMP ボタン

- 「LOW」「HIGH」切替

TIMER ボタン

- 押す度に 5 分加算
最大 60 分

後部



電源コード

- 長さ約 80cm

ソファ

- LED ライト (白色・赤色)
- LOW モードは 33 ～ 35℃
- HIGH モードは 38 ～ 40℃

カバー

- 開閉の際は持ち手を両手で持ちゆっくりと上げ下げしてください
- カバーは途中で止まりません。最後まで持ち上げてください

カバーを閉じた状態



カバーを開いた状態



消灯



点灯



●この度は、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

- 低温やけどを防ぐために温度過昇防止装置がついていますが、個人差もございますので、熱いと感じられた方はご使用を中止してください。
- 本体及びコード、リモコンを開けて分解したり改造したりしないでください。
- 本体及びコード、リモコンは水のかかるような所、湿度の高い所では使わないでください。
- 停電のときはただちに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。