

各部の名前とはたらき

リクライニング

コントローラー



動作ランプ

- 動作時に点灯する。

角度調整ボタン

- カプセルの角度を調整します。押し続けると停止位置で自動停止します。

電源ランプ

- 電源ON時に点灯する。

PRLユニット

コントローラー



タイマー表示部

- 停止までの残り時間を表示します。

切/入ボタン

- PRLユニットの「入」「切」を行います。動作開始から25分後に自動停止します。

LEDライト



スイッチ

- LEDライトの「入」「切」を行います。

ドアノブ

外側ノブ



- レバーを手前に引くとドアが開きます。

乗降ポジション以外は開けないでください

内側ノブ



- PUSHボタンを押すとドアが開きます。

緊急時以外は使用しないでください

内側ドアハンドル



- ドア開閉時には必ずドアハンドルを使用してください

オペレーター操作時は使用しません

後部

空調装置



送風スイッチ

動作ランプ

- スイッチOFF時に点灯 ON時に消灯する。



冷却スイッチ

動作ランプ

- スイッチOFF時に点灯 ON時に消灯する。

- この度は、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

- 1回の動作時間は25分です。
- 低温やけどを防ぐために温度過昇防止装置がついていますが、個人差もございますので、熱いと感じられた方はご使用を中止してください。
- 本体及びコード、タイマーを開けて分解したり改造したりしないでください。
- 本体及びコード、タイマーは水のかかるような所、湿度の高い所では使わないでください。
- 停電のときはただちに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。

操作手順

① はじめる前に

① 電源コードや電源プラグを確認する

- 破損や汚れがないか確認します。

② カプセルの周囲や本体を確認する

- 本体の後ろに人がいないか。また、物が置いていないかを確認します。
- 本体可動部やシートに異物等がないかを確認します。
- カプセルが乗降ポジションであることを確認します。

③ エアスイッチ、冷却スイッチ、LED照明、酸素濃縮器、クーラーの電源を入れる

- 各電源スイッチを「入」にする。
- LED 照明はお好みに合わせてご使用ください。

④ PRLコントローラーの電源ボタンを押す

- 電源ボタンを押すと、タイマーの表示が「25」になり、PRL の発生が始まります。



② カプセルに入る

① ドアを開けてシートの中央に深く座る

- 開口部に頭や体をぶつけないように気を付けてカプセルに入ってください。

② ブランケットを掛ける

- 顔から下の体全体を覆うように掛けます。
- ブランケットがドアに挟まらないようにしてください。

③ ドアを閉める

- ドアをゆっくりと閉める。
- ドア前端を押さえ付けロックする。
- 扉が確実にロックされている事を確認して下さい。

④ カプセルを起こす

- カプセルをリクライニングするときは、必ず周囲に人（特にお子様）がいないことを確認してください。また、カプセルに体や物をはさまないようにしてください。
- カプセルが動作ポジションになるまでリクライニングボタンを押します。（動作ポジションで自動停止します）



動作ポジション

動作ポジションでは絶対にドアを開けないで下さい。

乗降ポジション

③ アクアチタン浴を開始する

① 1回の動作時間は25分です

異常を感じた時は

- PRL コントローラーのボタンを押して動作を停止し、カプセルを乗降ポジションまで移動させた後、転倒に十分注意しながら、カプセルから降りてください。

④ アクアチタン浴を終了する

① アクアチタン浴を開始してから約25分でPRLの発生動作が自動的に停止します



⑤ カプセルから出る

① カプセルを倒す

- カプセルをリクライニングするときは、必ず周囲に人（特にお子様）がいないことを確認してください。また、カプセルに体や物をはさまないようにしてください。
- カプセルが乗降ポジションになるまでリクライニングボタンを押します。（乗降ポジションで自動停止します）

② ドアを開ける

- ドアノブを引きロックを外します。
- ドアをゆっくりと開ける。

カプセル内側からドアを開ける時は

- リクライニングコントローラーのボタンを押して、カプセルを乗降ポジションまで移動させた後、内側ノブのプッシュボタンを押してロックを解除し、ゆっくりとドアを開けて下さい。

③ ブランケットを取る

④ 転倒に十分注意しながらカプセルから降ります

- 開口部に頭や体をぶつけないように気を付けてカプセルから降りてください。